

Computer HP Media Center/HP Media Center PC
Schema di configurazione
Snelle installatie



Copyright © 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in

www.hp.com



1 Tastiera e mouse

Consultare le istruzioni per l'installazione fornite con il mouse/ricevitore.

Toetsenbord en muis


Raadpleeg de installatie-instructies in de doos van de ontvanger/muis.




2 Monitor

Consultare le istruzioni per l'installazione fornite con il monitor. I monitor sono venduti separatamente.

Monitor Raadpleeg de installatie-instructies van uw monitor. De monitors worden afzonderlijk verkocht.




3 Telecomando
Afstandsbediening




Installare batterie stilo (AA) nel telecomando.
Plaats AA-batterijen in de afstandsbediening.

4 Sistema di altoparlanti Disponibile solo con alcuni modelli
Luidsprekersysteem Enkel beschikbaar op bepaalde modellen




5 Ingresso TV Collegare il segnale TV al computer.
TV In (ingang) Verbind het tv-signaal met de computer.




OPPURE
OF

Se si usa un decodificatore per la TV via cavo o il satellite, far passare il segnale attraverso il decodificatore.

Als u een kabel- of satelliet-settopbox gebruikt, voer het signaal via de box.




6 Uscita TV (Connessioni TV opzionali)
Segnale TV da computer a TV
TV Out (uitgang) (Tv-aansluitingen zijn optioneel)
Tv-signaal van computer naar tv



Consultare il manuale d'uso per l'impostazione della risoluzione della TV.
Zie de gebruikersdocumentatie voor de installatie van de tv-weergave.

7 Sensore del telecomando
Collegare il ricevitore del telecomando al computer.
Afstandssensor
Sluit de afstandsbedieningontvanger aan op de computer.



OPPURE
OF

Se si usa un decodificatore per TV via cavo o satellite, far passare il segnale attraverso il sensore del telecomando.
Als u een kabel- of satelliet-settopbox gebruikt, voer het signaal via de afstandssensor.

